

MAXIMA

VIILUTAJAD



KASUTUS-OHUTUS-HOOLDUS



JUHEND

*Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164*

Eesti

Tutvustus

Täname Teid, et valisite Maxima viilutaja. Et seadet võimalikult hästi ja ohutult kasutada, lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend.

Maxima viilutaja on konstrueeritud erinevate lihatoodete viilutamiseks. Seade on ohutu, stabiilne ja kergesti kasutatav. Saate määrata erinevad lõikeparameetrid erniva ja sobiva tulemause saavutamiseks. Kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad on valmistatud sobivast materjalist.

Ohutusreeglid

- Ebaõige ja mittesihipärane kasutamine võib tõsiselt kahjustada seadet ja võib põhjustada vigastusi.
- Seadet tohib kasutada üksnes viisil, milleks ta on ette nähtud ja valmistatud. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud vales või mittesihipärasest kasutamisest.
- See seade on ette nähtud toidu viilutamiseks.
- Vältige seadme ja selle pistiku kokkupuutumist vee või muude vedelikega. Juhul, kui seade mingil põhjusel on kukkunud vette, eemaldage pistik pesast ja laske volitatud tehnikul kontrollida seadme seisukorda. **Nende nõuete eiramine võib põhjustada eluohtliku olukorra.**
- Ärge avage seadme korpust iseseisvalt.
- Ärge pange seadme sisemusse mingeid objekte.
- Ärge asetage seadet küllili või tagurpidi, isegi mitte transportimisel. Seadet ei tohiks kallutada rohkem kui 45°.
- Ärge puudutage pistikut niiskete või märgade kätega.
- Perioodiliselt kontrollige pistiku ja toitekaabli seisukorda. Kui leiate vigastusi, kontakteeruge volitatud hooldusfirmaga.
- Ärge kasutage seadet pärast selle kukkumist või kahjustumist mingil muul moel. Kontakteeruge volitatud hooldusfirmaga.
- Ärge proovige iseseisvalt seadet remontida. **Selle nõude eiramine võib põhjustada eluohtliku olukorra.**
- Veenduge, et toitekaabel ei puutuks kokku teravate või kuumade esemetega. Pistikut pesast eemaldades tõmmake alati pistikust, mitte kaablist.
- Veenduge, et keegi ei tõmbaks kaablit kogemata lahti.
- Seadme töötamisel jälgige alati toimuvat.
- Ärge laske lastel seadet kasutada järelvalveta.

- Eemaldage alati pistik pesast seadme puhastamisel või pikemal mittekasutamisel.
- **HOIATUS!** Kui pistik on pesas, on seade pingestatud.
- Lülitage seade välja, oodake tera peatumist, enne, kui tõmbate pistiku pesast välja.
- Ärge kunagi tõstke seadet juhtmest. Hoidke mõlema käega seadme korpusest.
- Vältige ülekoormamist ja ärge kasutage liigset jõudutoiduaine surumisel vastu lõiketera.
- Ärge kasutage tööriistu, mida ei ole seadme komplektis.
- Elektriühendused peab tegema vastavalt riiklikele ja kohalikele regulatsioonidele.

Ettevalmistused enne esmakasutamist.

- Kontrollige, et seade ei oleks vigastatud. Vigastuse korral pöörduge koheselt seadme müüja poole ja ärge kasutage seadet.
- Eemaldage kogu pakkematerjal.
- **HOIATUS!** Seadme osad võivad olla teravad ning põhjustada vigastusi.
- Asetage seade kindlale pinnale ja loodige.
- Jätke seadme 'On/Off' lüliti kasutajapoolsesse külge.
- Veenduge, et seade ei ole kuumust kiirgavate allikate nagu ahi, pliit jne läheduses.
- Veenduge, et seadme ümber oleks min. 10 cm vaba ruumi.
- Asetage seade selliselt, et pistik on alati käeulatuses.
- Seadet ja lisavarustust peske leige vee ja pehme lapi abil.
- Asetage noateritaja seadme peale, kui see puudub.
- Järgige peatüki "Kasutamine" nõuandeid.
- **HOIATUS!** Kui seade on ülekuumenenud, lülitage see välja ja laske enne taaskäivitamist jahtuda.

Kasutamine

- Ühendage pistik pesasse.
- Kontrollige, et seade oleks õigesti komplekteeritud.
- Kontrollige liha kvaliteeti, veenduge, et puuduvad kondid ja kõõlused. Veenduge, et liha on üles sulanud.
- Määrake sobiv lõikepaksus seadme küljel oleva pöördlüli abil.
- Aseta toiduaine survekangi alla.
- Kasutades seadme küljel olevat 'On /Off' lülitit, käivitage seade.

- **HOIATUS!** Seade tuleb käivitada enne kui surute toiduaine lõiketera vastu.
- Suruge survekangi rahulikult vastu lõiketera ja liigutage survekangi maksimaalselt ette - ja tahasuunas.
- **HOIATUS!** Ärge püüdke lihalõike käega vaid laske kukkuda alusele.
- **HOIATUS!** Liigse jõu kasutamine lükkamisel võib vigastada seadet.
- **HOIATUS! Ärge kunagi lükake toiduainet käega vastu nuga.**
- Kui toiduaine ummistab seadme, lülitage seade välja, oodake tera seiskumiseni ja eemaldage pistik pesast. Seejärel eemaldage toiduaine seadmest.
- **HOIATUS!** Ärge kasutage abivahendeid nagu lusikas, spaatel. See võib põhjustada seadme vigastamist.
- **HOIATUS!** Seadme tera on väga terav ja võib hooletul kasutamisel põhjustada vigastusi.
- Pärast viimast viilu tõmmake survekang täielikult algasendisse.
- Lülitage seade välja vajutades 'On /Off' lülitit.
- Oodake kuni lõiketera peatub ja eemaldage viilutatud toode.
- Pärast töö lõpetamist puhastage seade vastavalt peatükis "Puhastamine ja hooldus" toodud näpunäidetele.
- Kui seadet ei kasutata pikka aega, eemaldage pistik pesast.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage alati pistik pistikupesast.
- **HOIATUS!** Ärge kasutage puhastamiseks agressiivseid aineid ja teravaid esemeid, mis võivad kraapida metallpinda. Ärge kasutage puhastamiseks bensiini või lahuseid. Veenduge, et vesi ei sattuks seadmesse.
- **HOIATUS!** Ärge pange seadet vette või vedelikesse!
- Puhastage seade pehme lapiga (vesi koos lahja pesuainega). Kuivatage korralikult kuiva lapiga.

Spetsifikatsioon

| Nimi | Viilutaja | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mudel: | MS 220 | MS 250 | MS 300 |
| Elekter: | 230 V ~ 50 Hz | | |
| Üh.võimsus: | 120 Watt | 150 Watt | 250 Watt |
| Mõõdud: | L450 x S280 x K320 mm | L470 x S280 x K320 mm | L530 x S330 x K460 mm |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Tera diameeter: | 220 mm | 250 mm | 300 mm |
| Kaal: | ca. 14,1 Kg | ca. 14,3 Kg | ca. 24,3 Kg |
| Korpus: | Anodiseeritud alumiinium | | |
| Tera: | Karastatud roostevaba teras | | |

Ladustamine

- Veenduge, et seade on puhastatud enne lasuutamist.
- Eemalda toitekaabel.
- Säilita jahedas kuivas kohas.

Garantii

Täname teid seadme kasutamise eest ja kinnitame, et seadmele kehtib garantii, mille aluseks on ostuarve/saateleht ja Bake Projekt OÜ garantiitingimused (www.bake.ee/hooldus/garantiitingimused).

Tagame seadmele 12-kuulise garantii alates ostuarvele märgitud kuupäevast.

Garantii ei hõlma järgnevaid olukordi:

1. Transpordi, paigalduse, ebaõige ühenduse käigus tekkinud kahjustused.
2. Andmeplaadil toodetest erinevatest elektrikarakteristikutest põhjustatud kahjustused data.
3. Mittevõlitatud isiku poolt seadme lahtimonteerimise, reguleerimise, mehhaaniliste ja elektrimuudatuste käigus tekkinud kahjustused.
4. Ebapädeva kasutamise, puhastamise, hooldamise tagajärjel tekkinud kahjustused.
5. Force Majore kahjustused nagu pingekõikumine, tulekahju, välk, üleujutused, looduskatastroofid, aga ka kahjurite (s.h. rotid) tegevus.
6. Juhendis olevate nõuete eiramine.
7. Loomulikult kuluvad osad.
8. Puudub arve/saateleht.

Utiliseerimine

- Seadme utiliseerimisel tema eluea lõpus tuleb lähtuda kohalikest nõuetest ja normidest.