

# Kasutus-,ohutus-, hooldusjuhend

## TAIGNASEGAJAD

### SM25, SM50, SM80T ja SM120T

## 1. PAIGALDUS

Seade on paigaldusvalmiduses. Taignasegaja tuleb paigaldada horisontaalsele siledale pinnale. Reguleeri 4 kruvi ja vaata , et seade oleks kindlalt om aneljal nurgal.

## 2. ELEKTRIÜHENDUS

Ühendage seade sobivasse vooluvõrku vastavalt andmeplaadil toodud näitajatele.

Pärast seadme ühendamist elektrivõrku, kontrollige esimese asjana spiraali ja segamishõõ pöörlemissuunda. Nii spiraal kui segamishõõ peavad pöörlema päripäeva. Segamishõõul olev nool näitab vajalikku pöörlemissuunda.

Kui pöörlemissuund on vale, vahetage faaside asukoht pistikus.

## 3. JUHTPANEEL







## 4. TAIGNASEGAJA KASUTAMINE DIGITAALSE PANEELIGA

### 4.1 KIRJELDUS

#### 4.1.1 TAIMERID

Taimerid asuvad juhtpaneeli ülaosas. Taimer I on esimesele kiirusele, taimer II on teisele kiirusele. Mõlemad taimerid näitavad aega minutites.

Taimerit reguleeritakse lülitite  ja  abil. Kui vajutate korra lülitile  , suureneb aeg 1 minuti võrra. Maksimum aeg, mida saab määrata, on 20 minutit. Pärast 20 minutit alustab taimer taas 0-st. Vajutades korra lülitile  , vähendate aega 1 minuti võrra.

Kui segaja on sisse lülitatud ( ON ), näitavad taimerid valitud aega. Kui taimer alustab tööd, väheneb taimeril kuvatud aeg minuti kaupa kuni nullini.

Kui ohutusvõre tõstetakse üles AUTOMAAT tsükli ajal, jääb taimer samal hetkel seisma. Kui võre alla lasta, jätkub taimeri töö katkenud kohas ja töö jätkub soovitud aja lõppemiseni.

MANUAALSE töötsükli korral taimerid ei tööta.



Kui vajutada lülitit  , lähevad taimerid tagasi määratud ajale.

#### 4.1.2 LEDS SIGNAALLAMBID

Need LED lambid näitavad töötsükleid/funktsioone, milles segaja parajasti on:

- A. AUTO / MANUAL tsükkel: kui "AUTO" LED lamp põleb, töötab segaja AUTOMAAT funktsioonis.

Kui "MANU" LED lamp põleb, töötab segaja MANUAALSES funktsioonis.

- B. Segamiskiiruse suund: Kui  -LED lamp põleb, pöörleb nõu EDASI suunas (päripäeva).  
Kui  LED lamp põleb, pöörleb nõu TAGASI suunas (vastupäeva).
- C. Kiirus: Kui "I"-LED lamp põleb, töötab segaja esimesel kiirusel.  
Kui "II"-LED lamp põleb, töötab segaja teisel kiirusel.
- D. "INCH"-LED lamp näitab nõu liigutamise funktsiooni.  
Kui "INCH" ega "ON"-LED lambid ei põle, on seade funktsioonis "STOP".
- E. "ON"-LED lamp põleb seadme töötamisel.
- F. "STOP"-LED lamp süttib vaid siis, kui ohutusvõret tõstetakse seadme töötamise ajal.
- G. "O.L." (Over-load): See LED lamp põleb siis, kui rakendub ülekoormusreele. Kui probleem (pingelang, ülekoormus, lahtine kaabel) on kõrvaldatud, kustub LED lamp.

### 4.1.3 LÜLITID



Lüliti funktsiooni valimiseks AUTOMAAT / MANUAAL .



Lüliti segaja kiiruse valimiseks.

Nagu ülal kirjeldatud, peab spiraal pöörlema päripäeva.



Lüliti segamiskiiruse pöörlemissuuna valimiseks (Edasi – 0 – Tagasi).

Kui on valitud suund "F" (Edasi), peab nõu pöörlema nõul oleva märgi "→" suunas.



 Start lüliti

 Stop lüliti


 Nõu liigutamise lüliti.


Lülitile vajutades pöörleb ainult segamislõu.

## 4.2 AUTOMAATFUNKTSIOON

A. Vajutage  ja  -lüliteid taimeril "I" all määramaks esimese kiiruse aeg.

B. Vajutage  ja  -lüliteid taimeril "II" all määramaks teise kiiruse aeg.

C. Vajutage  -lülitile ja "AUTO"-LED lamp süttib.


D. Vajutage  -lüliti kuni  -LED lamp süttib.

E. Vajutage  -lüliti seadme käivitamiseks.






Pärast ülaltoodud protseduuri läbimist hakkab seade tööle. Segaja töötab esimesel kiirusel kuni taimer "I" jõuab 0-ni. Seejärel hakkab segaja tööle teisel kiirusel kuni taimer "II" jõuab 0-ni. Seejärel peatub seade automaatselt.

AUTOMAAT funktsioonis peatub segaja ohutusvõre tõstmisel. Taimer peatub samal ajal. Taimer käivitub taas poolelijäänud kohast, kui ohutusvõre on taas allasendis ja vajutate

 -lüliti.

Kui vajutate  -lüliti, läheb taimer tagasi algnäitu.


## 4.3 MANUAALFUNKTSIOON

- A. Vajutage -lüliti kuni "MANU"-LED lamp süttib.
- B. Vajutage  ja -lüliteid valimaks soovitud kiirus ja pöörlemissuund.
- C. Vajutage -lüliti seadme käivitamiseks.
- D. Vajutage -lüliti seadme peatamiseks.

Taimer manuaalfunktsioonis ei tööta.

Segamishõõ ei pöörle tagurpidi suunas teisel kiirusel.

Segaja alustab segamist alati esimesel kiirusel, isegi kui valite "II" kiiruse käivitamisel. Kui

segaja pöörleb esimesel kiirusel, võite vajutada lüliti  üleminekuks teisele kiirusele.

## 4.4 HOOLDUS

Digitaalne juhtpaneel on seadmelt kergesti eemaldatav. Soovitame hoida käepärast varupaneel, et vajaduse korral paneel kiiresti asendada uuega.

## 4.5 MANUAALNE LÜLITI

Kui digitaalne paneel läheb katki, saab segajat juhtida manuaalse lüliti abil, mis asub vasakul pool seadme ülaosas. Sellega on võimalik valida esimest ja teist kiirust ilma taimerita.